

取扱説明

1. 使用目的

電動式ハゼ切カッターは、屋根ハゼの切断に使用します。
(使用目的以外の使用禁止)

2. 切断可能サイズ

板厚 0.35mm～0.40mm 切断確認済みです。

3. 推奨環境

- 1) お手持ちのドライバドリルを装着して使用します。
- 2) 140N・m以上のドライバドリルをご使用ください。(インパクト使用不可)
- 3) ドリルチャック径は12mmのテーパーを使用しています。

4. 使用方法

- 1) ハゼの高さを確認して本体ハゼ高調整ガイドを調整してください。
(設定方法)
ハゼ高 15mm～20mm 「キャスターの高さを低く調整」
ハゼ高 21mm～30mm 「キャスターの高さを高く調整」
- 2) ドリルをセッティングします → 別紙とyoutube動画を参照ください。
- 4)  (ハゼの方向を指しています) マークの方向で本体ハゼに差し込んでください。
- 5) 電源を入れて操作開始してください。
(各調整、作業開始前には必ず電源を切っていることを確認してください)
- 6) 使用中にドリルチャックが緩んできますので都度締めてご使用ください。



5. 使用上の注意

- 1) 作業は大変危険が伴いますので熟知された方のみ使用してください。
- 2) 取付、取り外し、調整など切断以外の作業時は必ずドリルの電源を切った状態で作業してください。
- 3) 作業中断、終了後には必ずドリルを取り外してください。
- 4) 衣類、身体その他、身に着けているものが巻き込まれる可能性がありますので十分注意して作業してください。
- 5) 刃物には直接触れぬよう注意してください。
- 6) 軒先、棟など障害物の手前50cmのところで作業を終了してください。
- 7) 安全に使用していただく為にハゼ上方向に切り抜けできません。
- 8) 何らかの理由で切断ハゼと本体が詰まって前進しない場合には強引にドリルを回さず一度中断して逆回転でもどるかハゼをハサミなどで切断して外してください。
- 9) 無理に作業を進めるとドライバドリルの故障の原因になります。
- 10) ご使用のドライバドリルの故障に関しては一切の責任を負いません。

6. お手入れと保管

- 1) メンテナンス作業をされる前は必ずドリルドライバーを外した状態で行ってください。
- 2) ギア部、刃物部には潤滑油を塗ることで長く使用できます。
- 3) 子供など使用法を熟知しない者には触れさせないように保管してください。

使い方youtube動画

